

TECHNISCHE INFORMATION

KLEEN
PURGATIS

GESCHIRR-REINIGER • mit Dosiertechnik für gewerbliche Spülmaschinen

PRESTAN CF CHLORFREI



Art.-Nr. 600.032 12-kg-Kanister

Art.-Nr. 600.033 25-kg-Kanister

Art.-Nr. 600.034 40-kg-Kanister

Art.-Nr. 600.035 250-kg-Fass

- hoch alkalischer und leistungsstarker Geschirr-Reiniger
 - entfernt starke Verschmutzungen sowie angetrocknete Speisereste, Stärke- oder Gerbstoffrückstände
 - geeignet für Porzellan mit Unterglasur oder Scharffeuerdekor, Edelstahl- und Kunststoffgeschirr
 - optimal einsetzbar bei Wasser mit niedrigen Härtegraden
 - sorgt für hygienische Sauberkeit
- phosphatfrei; geeignet für Wasserhärten bis 8 °dH
 - **nicht** für Aluminium und Aluminiumlegierungen
 - ideal in der Kombination mit allen Prestan Klarspülern

ANWENDUNGSBEREICH:

Für den Einsatz in allen gewerblichen Spülmaschinen mit Dosieranlage zur Reinigung von Geschirr, Gläsern, Bestecken, Töpfen und Pfannen. Für den Einsatz in kontinuierlichen Spülmaschinen und Eintank-Kurzzeitmaschinen geeignet. **Nicht** für Aluminium und Aluminiumlegierungen geeignet.

GEBRAUCHSANWEISUNG UND DOSIERUNG:

Dosierung über eine automatisch leitwertgesteuerte Dosieranlage.

Dosiermenge je nach Wasserhärte und Verunreinigungen.

Für die nicht sachgemäße Anwendung und daraus resultierende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.

TECHNISCHE DATEN:

Aussehen: klare, farblose Flüssigkeit

Geruch: neutral

Viskosität: dünnflüssig

Dichte: 1240 g/l

pH-Wert im Konzentrat: 14

INHALTSSTOFFE:

Unter 5 %: Polycarboxylate, Phosphonate

Haltbarkeit: im Originalgebinde mind. 1 Jahr

KENNZEICHNUNG:



Gefahr

Enthält: Natriumhydroxid, Kaliumhydroxid

Gefahrenhinweise: H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

Sicherheitshinweise:

P280: Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen.

P303+361+353: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.

P305+351+338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P301+330+331: BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.

P309+311: BEI Exposition oder Unwohlsein: GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

P405: Unter Verschluss aufbewahren.

KLEEN PURGATIS GmbH

Zentrale

Dieselstraße 10
D-32120 Hiddenhausen
Fon +49 (0) 5223 9970-40
Fax +49 (0) 5223 9970-50
info@kleen-purgatis.de

Vertrieb International

Firststrasse 15
CH-8835 Feusisberg
Fon +41 (0) 44 78686-68
Fax +41 (0) 44 78686-69
info@kleen-purgatis.ch

www.kleen-purgatis.de

Ein Unternehmen der
BUDICH GRUPPE

TRANSPORT: UN-Nummer: 1824 / Bezeichnung: Natriumhydroxidlösung / Klasse: 8
Verpackungsgruppe: II / ADR